

LBI147

Code EAN	8017709302818
Famille	Lave-linge
Largeur commerciale	60 cm
Installation	Tout intégrable
Type de chargement	Frontal



Programmes / Fonctions

Commandes

Pictogrammes des programmes

Nombre de programmes

Programmes


Eco 40-60




Jeans



Mix Sport



Lavage à la main




Rinçage + Essorage

Température lavage

Programmes spéciaux




Chemises



Rapide 15 min


Couette



Vidange + Essorage



Mixte



Synthétique



Nuit



Jeans




Sport

Electronique

Symboles

15



Coton



Laine



Chemises




Délicat



Rapide

à Froid, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C



Nocturne








Afficheur

Type d'afficheur

Visualisation temps résiduel, Programmation Départ Différé, Indication avancement programme, Réglage essorage, Réglage température



Touches/Options

 Départ Différé	 FlexiTime	 Prélavage
 Rinçage supplémentaire	 Antifroissage (repassage facile)	 Rapide
 Intensif		

Indicateur on/off	Oui
Indicateur d'avancement programme	Sur l'afficheur
Indicateur fin de cycle	Sur l'afficheur

Tech



Type de moteur	Standard	Ouverture hublot	110°
Fonctionnement avec contrôle électronique	Oui	Chargement variable automatique	Oui
Manette sélection programme	Oui	Système anti-mousse	Oui
Manette sélection programme/température	Oui	Système pour le contrôle anti-balourd	Automatique
Essorage variable (tours/min)	Sans essorage/ 600/ 800/ 1000/ 1200/ 1400	Accès facile au filtre	Oui
Cuve en polypropylène	Oui	Sécurité enfants (verrouillage commandes)	Oui
Tambour	Inox	Anti-débordement	Oui
Volume tambour	52 l	Système Stop-Aqua	Total
Accessoire pour détergent liquide fourni	Oui	Panneau de meuble applicable à droite au à gauche sur charnières réglables	Oui
Diamètre hublot	30 cm		

Performance / Etiquette Energétique




Capacité de chargement	7 kg	Durée du cycle - Coton 60° pleine charge	150 min
Vitesse d'essorage maximale	1400 giri/min	Consommation d'énergie - Coton 60°C demi charge	0.82 kWh
Classe énergétique	A++	Durée du cycle - Coton 60° demi charge	150 min
Classe d'efficacité de lavage	A	Consommation d'énergie - Coton 40°C demi charge	0.64 kWh
Classe d'efficacité d'essorage	B	Durée du cycle - Coton 40° demi charge	150 min
Classe énergétique	A++B	Consommation d'énergie annuelle	193 kWh
Niveau sonore en lavage	56 dB(A) re 1pW	Consommation d'eau annuelle	10340 l
Niveau sonore en essorage	72 dB(A) re 1pW		
Programme Normatif	Coton 60° et Coton 40°		

Consommation d'énergie - Coton 60°C pleine charge 1.03 KWh

Consommation d'énergie - Mode Stand by on 0.8 W

Consommation d'énergie - Mode Stand by off 0.2 W



Not included accessories



KITPLV2

















kit d'extension pour lave-vaisselle et
lave-linge : longueur 2 m.



KITWDHE1

Support pour augmenter la hauteur de
5 cm pour lave-linge et lavante-
séchante tout intégrables.

Symbols glossary (TT)

-  **A++** : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.
-  **Option anti-froissage** : La réorganisation des phases de lavage/rinçage associée à la réduction de la vitesse d'essorage, permet de minimiser les plis présents sur le linge à la fin du cycle de lavage. Le repassage devient alors plus facile et plus rapide.
-  **Système anti-balourd** : Garantit une répartition parfaite du linge à l'intérieur du panier. Si un déséquilibre est détecté, la vitesse d'essorage est ajustée pour redistribuer le linge uniformément dans le panier et ainsi réduire les vibrations.
-  **Départ différé** : Permet de reporter jusqu'à 24 heures le démarrage du programme, selon ses besoins, et d'effectuer le lavage même pendant les heures où le coût de l'énergie est moindre.
-  **Hublot de 30 cm de large** : Les grandes dimensions du hublot de 30 cm de large rendent le chargement et le déchargement du linge encore plus facile et rapide, ce qui le rend extrêmement pratique à utiliser.
-  **Flexi Time** : Cette option permet d'adapter le temps de lavage aux exigences de chacun et au degré de salissure du linge. Elle peut être utilisée en combinaison avec la majorité des programmes et permet d'en réduire la durée.
-  **Option de pré-lavage** : Programme de pré-lavage adapté aux vêtements particulièrement sales.
-  **Délicat** : Programme idéal pour les vêtements délicats et la soie qui nécessitent une attention particulière dans le lavage, en utilisant de l'eau à température ambiante et des rotations lentes du tambour.
-  **Système Stop Aqua total** : Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantie par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.
-  **Contrôle de la consommation d'eau** : Tous les modèles de lave-linge sont équipés d'un système de chargement variable, selon lequel la machine diversifie automatiquement le cycle de lavage et les temps de fonctionnement en fonction de la quantité et du type de linge introduit, ce qui permet des économies importantes en eau et électricité.
-  **Verrouillage commandes** : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.
-  **Afficheur LED** : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.
-  **Nettoyage Filtres** : L'option, au moyen de témoins lumineux, avertit de la nécessité d'un nettoyage périodique des filtres, afin d'éviter les oublis et d'assurer ainsi le parfait fonctionnement du sèche-linge dans le temps. La position pratique des filtres rend l'entretien rapide et facile.
-  Cette option intensifie le programme sélectionné. Le temps de cycle et la consommation d'eau sont réduits en tenant compte du type de linge, tout en garantissant d'excellents résultats de lavage, même dans le cas de taches difficiles à enlever.
-  **Coton** : Symbole utilisé pour indiquer les programmes relatifs aux vêtements en coton.
-  **Evacuation de l'eau** : Evacuation de l'eau

-  Rinçage supplémentaire : Option qui ajoute un rinçage supplémentaire à celui déjà prévu dans le programme choisi, pour éliminer tout résidu de détergent. Cette fonction est particulièrement adaptée aux personnes souffrant d'allergies ou de problèmes de peau.
-  Jeans : Cycle spécial conçu pour répondre aux besoins de lavage de l'un des vêtements les plus populaires, les Jeans. Le programme vous permet de laver les vêtements en denim, en respectant leurs couleurs et en minimisant les plis.
-  Nocturne : Ce cycle permet à la machine à laver de fonctionner en silence, grâce à une rotation plus lente du tambour et à des phases de lavage et de trempage plus longues. Il est idéal pour ceux qui veulent profiter des tarifs énergétiques réduits pendant la nuit.
-  Rapide : Permet de réduire le temps du programme sélectionné, si le linge ne nécessite pas un lavage intense et prolongé.
-  Chemises : Programme spécial qui vous permet de laver vos chemises avec le plus grand soin, en respectant les tissus et en minimisant la formation de plis, afin que vous puissiez obtenir les meilleurs résultats de repassage dans un court délai.
-  Synthétiques : Symbole utilisé pour les programmes synthétiques
-  Option rapide : Option permettant de réduire la durée du programme sélectionné lorsque les vêtements à laver n'ont pas besoin d'être lavés pendant une longue période.
-  Lavage à la main : Programme adapté aux vêtements qui nécessitent un lavage à la main ou un simple rafraîchissement. Utiliser de l'eau froide et essorer à basse vitesse pour assurer un entretien maximal des vêtements.
-  Mixte : Programme qui permet de laver des vêtements de différentes couleurs et tissus. Idéal pour le lavage quotidien de charges mixtes de vêtements légèrement sales.
-  Rapide 15 min : Le programme Rapide 15 min. vous permet de laver des vêtements légèrement sales en très peu de temps.
-  Rinçage + essorage
-  Sport : Programme adapté à ceux qui pratiquent de l'activité physique qui permet de laver, en peu de temps, les vêtements soumis à des lavages fréquents en assurant une hygiène maximale et le soin des tissus.
-  Laine : Il s'agit d'un programme spécial conçu pour répondre aux besoins de lavage de l'un des vêtements les plus populaires en hiver. Permet de laver les vêtements tout en les protégeant et en les gardant doux et volumineux.
-  La conception soignée de la cuve et du panier a permis d'atteindre une capacité de charge allant jusqu'à 7 kg de linge dans la machine à laver.